# CCSATTO BABY STUFF WITH PERSONALITY!

スウィフト ライト プッシュチェアー 日本語取扱説明書



#### ご使用前に必ずお読みください

#### ご使用上の注意

けがなどを防ぎ、安全にお使いいただくために、必ずお守りください。 こちらの商品は定員1名です。定員以上を乗せないで下さい。



この取扱説明書をご使用前に注意深くお読み下さい。また、将来ご使用の為、この取扱説明書は大切に保管して下さい。ここに記載している取り扱い注意に従っていただけない場合、お子様の安全が損なわれる恐れがございますので必ず守り、保護者の管理の下お使い下さい。

#### SWIFT LITE PUSHCHAIRをご使用のお客様へのお願い

この説明書は必要な時に読めるように大切に保管してください。

#### 安全上の注意

- ・ベビーカーを開閉する際はお子様の指などフレームに挟まれないよう、 十分お気をつけ下さい。
- ・このベビーカーは生後1ヶ月から15キロまでのお子様を対象に設計されています。
- ・お子様から決して目を離さないで下さい。
- ・ご使用前に全ての安全ベルトやロックがきちんとかかることを確認してください。
- ・ベビーカーを開閉する際はお子様の指などがフレームに挟まれないよう、十分ご注意ください。
- ・お子様にこのベビーカーをおもちゃとして遊ばせないで下さい。
- ・常時お子様には安全ベルトを使用してください。
- ・ご使用前にベビーカー本体、座席部が正常に機能することを確かめてください。
- ・常時お子様には安全ベルトを着用させ、お子様のそばを離れないで下さい。また、ベビーカーの操作・調整している際にはお子様をベビーカーの稼動部から遠ざけてください。このベビーカーを長くお使いいただくためには、ユーザーが日常的にお手入れやメンテナンスをしていただく必要があります。
- ・コサット社から認められていない部品や付属品を代用した場合、安全性を損なう恐れがありますので使用しないでください。
- ・耐荷重を超えるものを乗せたり、正しく折りたたんでいなかったり、認められていない部品やアクセサリーを使用したりすることは破損や故障の原因となります。ベビーカーを安全にご使用いただくためにこの取扱説明書に沿ってご使用下さい。
- ・ベビーカーに定員 (1名)を超えるお子様を乗せたり、耐荷重 (15 キロ)を超えるものやアクセサリーをたくさん乗せたりしないで下さい。荷物バスケットには3キロ以上の物を載せないでください。また重さが偏らないようにしてください。
- ・屋内でのレインカバーの使用はしないでください。また、お子様の熱中症を防ぐため、気温が高い日や熱源などのそばでは使用しないで下さい。
- ・ベビーカーを操作される全ての方がこの取扱説明書を熟読した上でご使用下さい。開閉はスムーズに出来るように設計されていますので力づくで操作しないでください。操作がうまくいかない場合はこの取扱説明書をご参照下さい。
- ・このベビーカーを使用目的以外で使用しないで下さい。
- ・お子様を保護者の助けなしに自分でよじ登らせたり、遊ばせたり、ぶら下がらせたりしないでください。
- ・少しの間でも、お子様を決して一人にさせないで下さい。
- ・ベビーカーが静止しているときはブレーキをかけてください。車や電車が走っている道の近くではベビーカーのハンドルをしっかり持って動かないようにしてください。ブレーキをかけた状態であっても、車・バイク・電車近くで生じる風がベビーカーを動かす可能性があります。
- ・段差がある場所付近でお子様を乗せたり、降ろしたりする場合は十分お気をつけ下さい。階段やエスカレーターで 昇降する際はお子様をベビーカーから降ろし、ベビーカーをたたんで運んでください。
- ・折りたたんだベビーカーがお子様の上に倒れて怪我をする可能性がありますので、お子様の手の届かない所に保管下さい。
- ・このベビーカーは BS EN 1888:2003 + A-A3:2005 の安全基準に準拠しています。

#### 付属品のリスト

1



梱包箱に以下の内容物が入って いることを確認ください。

- 1. ベビーカー本体(バスケット付)
- 2. 幌
- 3. フットマフ
- 4. レインカバー
- 5. ショルダーパット
- 6. ヘッドパット

2



3












## 開き方



ベビーカーを開くには、まずロックストッパー (a)を解除します。

次にベビーカーのハンドルを持ってやさしく

フロント部分を下げます。 最後にペダル(b)を第2ロックバー(c)がカチッ と音がするまでしっかり押し下げます。

【注意】使用前に必ず全てのロックシステムが かかっていることを確かめて下さい。

# 幌の付け方

幌を取り付けるには、幌の凹部分を ハンドル側の凸部分にはめ込み、 (b)図のように押し下げます。 図のように前脚パイプにベルトを取り付けます(c)。幌を広げ、両脇のレバーをロックがかかるまで押し下 げたら(d)完了です。

幌を折りたたむには両脇のレバーを 上げ(e)幌の前方部分を後ろにたた みます。幌を取り外す際は逆の順番 で行って下さい。


#### レインカバーの付け方 4



図のようにレインカバーを幌のフ ロント側にかけます。

(a) の位置でスナップボタンを留 め固定します。次に、(b) 前脚パ イプにベルトを巻きつけてレイン カバーの下部を固定し、反対側も 同じように固定します。






5点式ベルトはお子様をベビーカーからの転落や滑落による重大な障害を防ぐためのものです。安全ベルトを留める際はクリップをバックルに差し込みます。外す際はクリップを押しながらバックルから外します。

ウエストベルトに付いているスライド 式の調整装置で安全ベルトの長さをお 子様の体型に合わせて調整してくださ い。一番小さいサイズに合わせるには 調整装置をDリング(f)に通す必要があ ります。

(a), (b) (c)の調整装置を使うことで各ベルトの長さを調整できます。


警告:股のベルトは必ずウエストベルトとあわせて常時ご使用下さい。

安全ベルトはお手入れするために取り外せるようになっています。股とショルダーベルトを取り外すにはシートの裏側からプラスチックのクリップを押し出します。ウエストのベルトを取り外すにはまず、ベルトの先端からほどいていき、シートの裏側にある金属製のリングにとおしてほどきます。金属性リングをシートの裏側から押し出します。




フットマフとヘッドパッドを取り付けるには安全ベルトをまずバックルから外し、フットマフとヘッドパッドの背中部分の差し入れ口に通します。シートライナー上部のマジックテープをシートの後ろに取り付けます。最後にショルダーベルトにショルダーパッドを通します。フットマフとヘッドパッドを外す際は逆の手順を行います。リバーシブルと記載されているフットマフのライナーは両側お使いいただけます。


#### レッグレスト (足のサポート)の使い方



レッグレストを下げるにはレッグレ スト側面のレバーを前方にスライド させながらレッグレストを下の方向 にさげます。

レッグレストをあげる際はレバーを 触ることなく、レッグレストを持ち 上げます。段階的にロックがかかり ます。





つま先で強くブレーキのいずれかの レバー(a)を押し下げます。

ブレーキがかかっていることを確か めるため、少しベビーカーを動かし てみてください。

ブレーキの解除はいずれかのレバー (b) をつま先で押し上げます。

【注意】お子様をベビーカーに乗せ たり降ろしたりする際は必ずブレー キをかけてください。






背もたれは4段階にリクライニング調整 が出来ます。背もたれ裏側の左右にあ るレバーを同時に上げながら背もたれ 部分が後方に倒します。

背もたれの中央部分を持って、お好き な角度まで起こしていくと、段階的に ロックがかかります。

回転するタイヤの使い方



タイヤを回転させるためには図のレ バー(a)を押します。


回転させないようにするにはレバー (b)を上げ、ロックがカチッとかかる までベビーカーを動かします。

### 11

#### バスケットの外し方


お手入れのためバスケットを取り外すことができます。

取り外すには4つのベルトを外 します。耐荷重は3キロまでで すが、重さが偏らないようにし てください。



# 12

#### たたみ方



折りたたむ前にレインカバーを取り 外してバスケットに収納してください。幌は後方に完全に折りたたんで ください。

メインロック(b)の(a)部分を握りながら上方へ持ち上げ、同時に第2ロック(c)を図のように押し下げます。ベビーカーが半分折りたたむまでゆっくりハンドルを前方へ押します。

完全に折りたたまれるとロックが決 まった場所でかかります。

ベビーカーを持ち上げる前に折りた たみロックがかかっていることを確 認してください。

#### 長くお使いいただくために

このベビーカーは安全基準に準拠しており、正しい利用方法とメンテナンスで長い 間問題なくお使いいただけます。

本体はとても丈夫ですが、後方の車輪は階段や段差などに衝突すると弱ってきます。 衝突などの負荷が続く場合故障の原因となります。

お子様が固い靴を履いている場合、柔らかい生地が損傷することがあります。 湿気の多い所で保管されるとカビが発生することがあります。湿気の多い場所での 使用後は乾いた布でふき取り、ベビーカーを広げて完全に乾かしてから保管して 下さい。

乾燥した安全な場所に保管して下さい。

長期間日光の当たる場所にベビーカーを置かないで下さい。

生地の色があせる場合があります。

#### メンテナンス

本製品はユーザーによる定期的なメンテナンスが必要です。コサット製品は最小のメンテナンスで使用いただけるよう設計されていますが、稼動パーツに定期的に 潤滑油をさしていただくことで、ベビーカーの寿命を長くすることができ、開閉も 簡単に行えます。

ベビーカーのパーツが硬くなったり、操作性が悪くなったりした場合、シリコンスプレーなどの潤滑油をスプレーしてください。

ロック装置やブレーキ、車輪、安全ベルト、ジョイント、付属品が安全かつしっかり 動作することを定期的に点検してください。

ブレーキと車輪は消耗品です。必要に応じて交換してください。

18ヶ月の使用後、もしくは2人目のお子様の使用の際で一度点検調整が必要です。

#### お手入れ方法

幌はぬるま湯に中性洗剤を溶かし、スポンジで軽く汚れをふき取ります。 プラスチックや金属のパーツはぬるま湯に中性洗剤を溶かし、スポンジで汚れを ふき取ります。研磨剤、アンモニア系、塩素系、アルコール系の洗剤は絶対に 使用しないで下さい。

柔らかいパーツの洗濯はそれぞれに付いているラベルをご参照下さい。

#### 部品の交換

下記にある部品の交換は必要に応じて可能です。これらの部品に関してはお近くの代理店にお問い合せ下さい。

#### 幌

デートカバー 折りたたみロック 安全ベルト 後輪 取扱説明書 バスケレスト フットマフ レインカバー ヘッドパッド ショルダーパッド ハンドルの柔らかいグリップ